



Bauer Parkett- und Oberflächenzentrum GmbH

Schlesische Str. 276
94315 Straubing
Tel: 09421/6630 +6687
Fax: 09421/72533
Email: info@bauer-straubing.de

REINIGUNG UND PFLEGE

Von Fußböden, die mit PROFIL NATUR LINE Produkten geölt oder gewachst werden.

- ERSTPFLEGE:** Nach dem Verlegen sollte der Boden mit PROFIL NATUR LINE Pflegeöl eingelassen werden. Böden mit Mopp/Besen/Staubsauger reinigen. Nebelfeucht wischen: frühestens 8 Tage nach Fertigstellung der Fußbodenbeschichtung! Dann erst sind Harze, Öle, bzw. Wachse ausreichend abgebunden. Hierzu 200 ml Wischpflege (=seifenfrei waschpflegend) in 10 Liter Wasser geben. Verwenden Sie keine Neutralreiniger und seifenhaltige Fremdprodukte, auch keine billigen Mikrofaser-Wischer. Sie zerkratzen die Wachs-Oberfläche. Wischen Sie keinesfalls klar nach. Die getrocknete Wisch-Pflege-Schicht macht den Boden noch staub- und schmutzabweisender. Alle PROFIL NATUR LINE Pflegeprodukte sind maschinengeeignet und nach Trocknung polierfähig.
- ACHTUNG:** Nach der Erstpflege den Anteil an Wischpflege unbedingt auf 60 ml in 10 l Wasser verringern.
- RAUMKLIMA:** Starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Raum führen zu Dehn- und Schrumpfprozessen im Holz mit Fugenbildung. Um dies zu verhindern, sorgen Sie unbedingt für gleich bleibende 20-22° Grad Raumtemperatur und 50-55% Luftfeuchtigkeit (mit Luftbefeuchtern, Hydrokulturpflanzen, Zimmerspringbrunnen o.ä.)
- IM ALLTAG:** Leicht strapazierte Flächen (z.B. Wohn- und Schlafzimmer): Böden Mopp/Besen/Staubsauger reinigen. 60 ml Wischpflege (1/2 Joghurtbecher) in 10 l Wasser geben. Immer nur nebelfeucht wischen!! Niemals klar nachwischen!
Stark strapazierte Flächen (z.B. Eingangsbereiche/Laufstraßen): Boden nach Säuberung dünn mit PROFIL NATUR LINE Pflegeöl beschichten (Sprühflasche), dann mit fusselfreiem, weichen Tuch/Wischer verteilen.
- WASSERFLECKEN:** PROFIL NATUR LINE Pflegeöl auf einen weichen Lappen geben und den Wasserfleck wegwischen.
- HARTNÄCKIGE FLECKEN:** Kratzer, Brand- und hartnäckige Wasserflecken u.ä. mit Schleifvlies (Korn 100-120) leicht abschmiegeln. PROFIL NATUR LINE Hartöl oder Hartölwachs auf einen weichen Lappen geben und damit die schadhafte Stelle ausbessern. Öl oder Wachs bei Bedarf leicht einpolieren.
- RENOVIERUNGSPFLEGE:** Schmutz- und Staubpartikel kehren/absaugen. 2 bis 4 Esslöffel Grundreiniger in 10 l Wasser geben und damit den Fußboden gründlich, aber nur nebelfeucht wischen. Wenn der Boden trocken ist, sollte er mit PROFIL NATUR LINE Hartöl oder Hartölwachsöl beschichtet werden – je nach zuletzt verwendetem Produkt.